



# **Panasonic**®

# 取扱説明書 スピーカーシステム

品番 SB-TP30

| 防磁設計 社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) の技術基準に適合したスピーカーシステムです。



このたびは、スピーカーシステムをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(2~3ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### もくじ

安全上のご注意2	2
同梱品の確認	1
組み立て・設置について	
フロントおよびサラウンドスピーカー (SB-FS30) …4	
センタースピーカー (SB-PC30)	
設置のしかた6	
アンプへの接続のしかた	
センタースピーカー (SB-PC30)、	
フロントおよびサラウンドスピーカー(SB-FS30)…7	7
アクティブサブウーハー(SB-WA70)8	3
アクティブサブウーハーの使いかたS	)
主な仕様10	)
お手入れ10	)
保証とアフターサービス11	

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい ます。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る上内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁 止し内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。


### ⚠警告

### 雷源コードについて

### 電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具、 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない





- 傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になりま
- 抜くときは、プラグを持ち、ま っすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

### 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、感電 や、発熱による火災の原因にな ります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない





• たこ足配線等で、定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

### 電源プラグのほこり等は定 期的にとる





- プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災 の原因になります。
  - 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ●長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない





ぬれ手禁止

• 感電の原因になります。

### 雷について

雷が鳴ったら、機器やプラグ に触れない







感電の恐れがあります。

### もし異常が起こったら

異常があったときは電源プ ラグを抜く



- •機器内部に金属や水 などの液体、異物が 入ったとき
- 電源プラグ •煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し を抜く たとき
  - そのまま使用すると、火災や感電 の原因になります。
  - 販売店にご相談ください。

### ⚠警告

### で使用について

機器内部に金属物を入れたり、水などの液体 をかけたり濡らしたりしない






- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

### 分解、改造したりしない



分解禁止



- ◆内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

### 

### 設置・接続について

### 不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 取扱説明書に記載されている以外の方法で壁などへ取り付けない(SB-FS30/SB-PC30)
- 壁や天井に取り付けない (SB-WA70)
- •高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置か ない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところや、湿気やほこりの多いと ころに置かない



●電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

### 





- 機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

### スピーカーの許容入力を超 えるアンプに接続しない





定格以上の出力を持つアンプに 接続すると、スピーカーが発熱 し、火災の原因になることがあ ります。(SB-FS30/SB-PC30)

### ご使用について

# コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

### 機器に乗らない





- フロント/サラウンドスピーカー のスタンドベースの上に乗って、 スピーカー本体をゆらしたりしな いでください。
- 倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

### 同梱品の確認

### ■スピーカーシステムの構成

スピーカーシステム	SB-FS30×4台	
スピーカーシステム	SB-PC30×1台	(一体梱包)
アクティブサブウーハー	SB-WA70×1台	

- スピーカーシステム(SB-FS30)は4台とも同じです。 フロント(左、右)、サラウンド(左、右)スピーカーとしてご使用ください。
- スピーカーシステム (SB-PC30) はセンタースピーカー としてご使用ください。
- アクティブサブウーハー(SB-WA70)はサブウーハーと してご使用ください。

### ■付属品の確認

まず最初に付属品を確かめてください。

### SB-PC30用

□スピーカーコード......1本 (REE1203A) 約4 m



#### SB-FS30用

□スタンドパイプ組立品 (コード約10 m) 4本	
(RYQ0463A-S)	
□スタンドベース4本	··
(RYQ0470-S)	
□スタンドベース取り付けネジ8本	
(XSS6+14FZ)	Ø.
□スピーカースタンド取り付けネジ8本	China
(XSN5+10FN)	9

付属のスピーカースタンド部品は、SB-FS30スピーカーシステムに取り付けるための専用金具です。この組合せ以外にはで使用できません。

### SB-WA70用

□電源コード	. 1本
(K2CA2CA00010)	
付属の電源コードは、本機専用です。	
他の機器に使用しないでください。	
□ピンコード	. 1本
(RJL1P015B50) 約5 m	

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 ( )内は買い替え時の品番です。

### 組み立て・設置について

前面のネットに無理な力を加えないでください。前面のネットは取り外しができません。組み立てるときは、平らな面の上に置き、傷付き防止のため必ず布などを敷いてください。 各作業でのネジ止めは、ゆるみのないようしっかり締めてください。

### フロントおよびサラウンドスピーカー(SB-FS30)

#### ■組み立て

- スピーカー本体はネット側を下向きに置きます。
- スピーカー本体にスピーカースタンドを取り付けるときは、梱包ケースを下に敷くと安定して取り付けできます。

### 

- ① スタンドパイプ組立品のコードの先端をスタンドベースの溝のある穴から通す
  - スタンドパイプ組立品(コード約10 m): フロントおよびサラウンドスピーカー用
  - ベース底面の一番大きな穴からコードを引き出す。
- ② スタンドパイプ組立品をスタンドベースの奥まで差し込む
  - コードを同時に引き出してください。
- ③ スタンドベース取り付けネジ(付属)でスタンドベースを取り付ける


左右交互に締め、最後にしっかり締める。

- ② スピーカースタンドをスピーカースタンド取り付けネジ (付属)で、スピーカー本体に取り付ける
  - 取付穴(下部)または(上部)への取り付けは、高さ調整のしかた(で)5ページ)を参照してください。
  - 上下交互に締め、最後にしっかり締める。
  - 滑り止めネジは外さないでください。スピーカーが滑り落ちる恐れがあります。
- ❸ スピーカーコードを接続する

スピーカーコードの接続(*©* 5ページ)を参照してください。

④ 余ったコードを引き出し、スピーカーの溝にはめ込み、 コードをスタンドベース底面に固定する

取付穴(下部)への取り付け例



### ■高さ調整のしかた

●4ページの組み立て手 ジをゆるめてスピーカー




- ネジをゆるめすぎるとスピーカー本体が外れます。
- お使いのテレビの高さと合わせると、よりよい効果が得 られます。

### 2 スピーカーコードを処理する


(です4ページの組み立て手順4)

### ■転倒防止のために



取り付ける壁には、10 kg以上の重量を支えられる強度が必 要です。施工業者の方などにご相談ください。

#### ■壁掛けするには



お願い


取り付ける壁には、10 kg以上の重量を支えられる強度が必 要です。施工業者の方などにご相談ください。

### ■スピーカーコードの接続

スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。

**介** スピーカーコードの先端表皮を ねじりながら、抜き取る

❷端子の穴が見えるまでレバーを 押し、芯線を差し込んで離す。




### お願い


• スピーカーコードの銅色側(+)と銀色側(-)は絶対にショー トさせないでください。

### センタースピーカー(SB-PC30)

### ■壁掛けするには



### ■うしろからネジ止め可能なテレビ専用台に取り付けるには



ネジの長さ:専用台板厚+約10 mm


### お願い

取り付ける壁、専用台は10 kg以上の重量を支えられる強度 が必要です。施工業者の方などにご相談ください。

### ■スピーカーコードの接続

スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。

- ねじりながら、抜き取る
- 端子の穴が見えるまでレバーを 押し、芯線を差し込んで離す




### お願い

• スピーカーコードの銅色側(+)と銀色側(-)は絶対にショー トさせないでください。


### 設置のしかた

#### ■設置例



- フロントスピーカー(☆左、⑤右:SB-FS30)テレビの左右に設置してください。
- センタースピーカー(⑥:SB-PC30)
   テレビの真上か真下に設置してください。ただし、直接テレビの上に置くと、振動によりテレビ画面が乱れることがありますのでラックや棚などに設置してください。
- サラウンドスピーカー (● 左、● 右: SB-FS30)視聴位置の左右横またはやや後ろに設置してください。
- サブウーハー ( 🕞 : SB-WA70) 後面側に5 cm以上の空間があくように設置してください。 置く場所によって低域の周波数特性が変化します。部屋の 隅に置くと音量が増加します。

### サラウンドバックスピーカー **⑥** (別売り)を設置する場合



- サラウンドスピーカー (●左、●右:SB-FS30) 視聴位置の左右横に設置します。
- サラウンドバックスピーカー(⑥:SB-PC70A)(別売り) 視聴位置の真後ろで1 mほど高く設置してください。

### ■よりよい音響効果を得るための設置

スピーカーの設置方法によっては、低音の量や音像定位など、 音質が変わる場合がありますので、以下のことを参考にして 設置してください。

- 平らで安定した場所に設置してください
- 床、壁、コーナーに近づけて設置すると低音が増えます
- 堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛けること をおすすめします

### ■テレビに色ムラが生じた場合、テレビとの距離を離す

- 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム<防磁設計(JEITA)>\*ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ影響する場合があります。テレビから離してご使用ください。
- \*「防磁設計(JEITA)」とは社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

#### ■次のような設置場所は避けてください。

- 直射日光のあたる場所など温度が高いところ
- 振動の多いところや湿気の多いところ

### ■磁気の影響を受けやすいものは、近づけないでください

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時 計などが正しく働かなくなることがあります。

### アンプへの接続のしかた

### センタースピーカー(SB-PC30)、フロントおよびサラウンドスピーカー(SB-FS30)

### ■本機のインピーダンスと許容入力

インピーダンス:6Ω

許容入力: 100 W (RATED)


本機が接続できるアンプは、定格出力が100 W(インピーダンスが6 Ωのとき)またはそれ以下のものに限ります。

この定格以上のアンプを使用すると、過大入力による異常音が発生したり、アンプやスピーカーが破損したり、火災の危険が生じる場合があります。もし、破損が生じたり演奏中に異常が生じたときは、システムの電源コードを抜いて専門のサービスマンにご相談ください。

なお、アンプによっては複数の定格出力を記載しているものがありますのでよくご確認ください。

#### ■接続の前に

- アンプの電源を切ってください。
- インピーダンスが6 Ωのスピーカーに適合したアンプ(別売り)をご使用ください。



- スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。ショートなどの原因になることがあります。
- スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなどして、確実に行ってください。

### ■使用上のお願い

### ●大きな音量で連続使用しない

スピーカー特性の劣化や寿命が極端に短くなる原因になることがあります。

- ●通常の使用時でも以下のような場合は、スピーカー 破損の原因になることがありますので、音量を下げ てご使用ください。
- 再生音が歪んだとき
- マイクやレコードプレーヤーのハウリング音、FM放送の 局間ノイズ、発振器やテストディスク、電子楽器など、大 きな信号が連続して加わるとき
- 音質調整をするとき
- 電源ボタンを入/切するとき

### ●保護回路について

本機には保護回路が備わっています。アンプからパワーが 強すぎるなどの異常な信号が入ってきたときは、保護回路 が働いて自動的に信号入力が遮断されます。

- 再生中、音が急に途切れたら・・・
- ②再生ソースや接続に異常(ショートなど)がないか確かめる。

もし異常がなければ、数分後に保護回路が解除され音が出るようになります。

保護回路が解除された後は・・・ アンプの音量を上げすぎないようにしてください。

### アンプへの接続のしかた


### アクティブサブウーハー(SB-WA70)

### ■接続の前に

- アンプの電源を切ってください。
- サブウーハー用のピンタイプ出力端子を備えたアンプ(別売り)をご使用ください。

### ■接続

• 全てのコードを接続した後に、電源コードを接続してください。



### ■使用上のお願い

### ●音量を上げすぎないでください

音量を上げすぎると、音がひずみ、スピーカーの寿命が短く なる原因になることがあります。

### ●保護回路について


本機には保護回路が備わっています。異常に温度が高い場所で使用したり、本機内部に異常が生じた場合、保護回路が働いて出力を遮断することがあります。

保護回路が解除されるまでには、1時間ほどかかる場合が あります。

- 再生中、音が急に途切れたら・・・
- 17ンプの音量を下げる
- ② 本機の電源を " \_■ OFF" にする
- ❸ 使用場所の温度や接続に異常がないか確かめる
- 4 異常があれば原因を解消し、本機の電源を "\_\_\_ON"にする
- それでも直らない場合は・・・


電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

## <u>アクティブサブウーハーの使いかた</u>




ください。

### ■ LOW PASS FILTER による周波数特性変化



### ■ VOLUME による周波数特性変化

スピーカーの設置を変更した場合は、再度調節をやり直して



### 主な仕様

■スピーカーシステム(SB-FS30)

型式 2ウェイ3スピーカーシステム

バスレフ型

使用スピーカー

**ウーハー** 6.5 cmコーン型×2 **ツイーター** 6 cmリングシェープドドーム型 インピーダンス 6 Ω

**許容入力 (IEC)** 200 W (MAX) 100 W (RATED)

**出力音圧レベル** 84 dB/W (1.0 m) **クロスオーバー周波数** 5 kHz

**再生周波数帯域** 100 Hz ~ 50 kHz (-16 dB) 120 Hz ~ 45 kHz (-10 dB)

寸法 (幅×高さ×奥行) (スタンド含む)

240 mm×678 mm (MIN) ~1138 mm (MAX) ×240 mm 質量 約 4.1 kg

■スピーカーシステム (SB-PC30)

型式 2ウェイ3スピーカーシステム バスレフ型

使用スピーカー

**ウーハー** 6.5 cmコーン型×2 **ツイーター** 6 cmリングシェープドドーム型 **インピーダンス** 6 Ω 許容入力 (IEC) 200 W (NATE)

100 W (RATED) 出力音圧レベル 83 dB/W (1.0 m) クロスオーバー周波数 7 kHz

再生周波数帯域 110 Hz  $\sim$  50 kHz (-16 dB) 125 Hz  $\sim$  45 kHz (-10 dB)

寸法 (幅×高さ×奥行) 320 mm×97 mm×93 mm 質量 約 1.5 kg ■アクティブサブウーハー (SB-WA70)

●スピーカー部

型式 1ウェイ1スピーカーシステム

バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー17 cmコーン型出力音圧レベル80 dB/W (1.0 m)再生周波数帯域32 Hz ~ 300 Hz (-16 dB)(アンブ込み)38 Hz ~ 240 Hz (-10 dB)

●アンプ部

**定格出力**(全高調波ひずみ率 0.9 %) 100 W (6 Ω) **入力感度/入力インピーダンス** 300 mV/33 kΩ (RCAジャック)

 位相切換
 NORMAL/REVERSE (切換)

 ローパスフィルター
 50~200 Hz 連続可変

●本体総合

電源 AC 100 V、50/60 Hz 消費電力 140 W 寸法(幅×高さ×奥行) 162 mm×457 mm×420 mm 質量 約 10.8 kg

注)この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

#### 「JIS C 61000-3-2 適合品」

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部: 限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20 A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

### お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

### 保証とアフターサービス

### よくお読みください

#### 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、スピーカーシステムの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡下さい。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の 修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容							
品名	スピーカーシステム	お買い上げ日	年 月 日					
品番	SB-TP30	故障の状況	できるだけ具体的に					

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社
- 以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。 2 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.jp/support/

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX gran 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

**Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

### ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。

大阪 大阪市北区本庄西

**8** (06)6359-6225

和歌山 和歌山市中島499-

**5** (073)475-2984

沂

守山市勝部6丁目

**5** (077)582-5021

**T** (088)698-1125

### ナショナルパナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

滋賀

			ナショ	アルノ	(ナソニック 修
		北	海 道 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別	帯広	帯広市西19条南	函館	函館市西桔梗
	南2丁目17-7 251 (011)894-1251		1丁目7-11		589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通21丁目				センター内) <b>☎</b> (0138)48-6631
	左1号 ☎ (0166)31-6151				2 (0.00) 10 000
		東	北 地 区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3	山形	山形市平清水1丁目 1-75
	<b>25</b> (017)739-9712		<b>25</b> (019)639-5120		<b>2</b> (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65
	<b>क</b> (018)826-1600		<b>1</b> (022)387-1117		<b>1</b> (0243)34-1301
		首	都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市御幸町	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	山梨	甲府市宝1丁目
	194-20 <b>5</b> (028)689-2555		<b>1</b> (048)728-8960		4-13 <b>25</b> (055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1	干葉	千葉市中央区 星久喜町172	神奈川	横浜市港南区日野
	<b>1</b> (027)352-1109	*=	☎ (043)208-6034		5丁目3-16
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁 <u>目26-17</u>	新潟	新潟市東明1丁目
	<b>T</b> (029)864-8756		<b>1</b> (03)5477-9780		8-14 <b>25</b> (025)286-0171
					2 (020/200 017 1
		中	部 地 区		
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷	長野	松本市大字笹賀 7600-7	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
	3丁目80	*******	<b>25</b> (0263)86-9209	岐阜	岐阜県本巣郡北方町
富山	富山市寺島1298	静岡	静岡市西島765 <b>☎</b> (054)287-9000		高屋太子2丁目30 <b>☎</b> (058)323-6010
٠	☎ (076)432-8705	名古屋	名古屋市瑞穂区	高山	高山市花岡町3丁目82
福井	福井市開発4丁目 112		塩入町8-10 <b>含 (052)819-0225</b>	三重	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷
	<b>1</b> (0776)54-5606			一季	1920-3
					<b>25</b> (059)255-1380

京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)672-9636	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 <b>雷</b> (0743)59-2770	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
		中	国 地 区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 <b>雷</b> (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
松江	松江市平成町 182番地14 <b>☎</b> (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162		447-23 <b>T</b> (083)986-4050
		兀	国 地 区		
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	一 南国市岡豊町中島 331-1	愛媛	松山市土居田町 750-2
徳島	徳島県板野郡北島町		<b>25</b> (088)866-3142		<b>23</b> (089)971-2144

		九	州	地	区		
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	8-35	荻原4丁		天草	本渡市港町18-11 (0969)22-3125
	<b>25</b> (092)593-9036		<b>25</b> (09	7)556-3	3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	宮崎	字草葉	本郷北方 2099-2	2		1丁目5-33 雷 (099)250-5657
	<b>1</b> (0952)26-9151		<b>B</b> (09	85)63-	1213	大島	名瀬市長浜町10-1
長崎	長崎市東町1949-1 <b>25</b> (095)830-1658	熊本		建軍本町6)367-6			<b>25</b> (0997)53-5101

**沖縄 地 区 沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 **お**(098)877-1207

☆ (059)255-1380 所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### 愛情点検

### 長年ご使用のスピーカーシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事 故の防止のために、必ず 販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	SB-TP30
おぼえのため							お客様ご相談窓口
記入されると     便利です	販売店名	<b>8</b> (	)	_		<b>8</b> (	) –

### 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.